



**Heradesign®**

CREATIVE

## Informations produit


Heradesign® Creative modul




# GAMME DE PRODUITS

## Module 300/600


Triangle 300/600




Parallélogramme-L 300/600




Carré 300/600




Parallélogramme-R 300/600




Hexagone 300/600




Rectangle 300/600



Cercle 300/600



Bande 300/600



La présente fiche technique correspond à l'état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d'une nouvelle fiche. Assurez-vous de disposer à chaque fois de l'édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n'est assumée pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB

# SURFACES ET BORDS

## HERADESIGN® fine



Panneau acoustique en laine de bois liée à la magnésie 1 couche (largeur des fibres env. 2 mm). Structure caractéristique de la surface, recommandé en matière de biologie de la construction.

## HERADESIGN® superfine



Panneau acoustique en laine de bois liée à la magnésie 1 couche (largeur des fibres env. 1 mm). Structure fine de la surface, recommandé en matière de biologie de la construction.

## HERADESIGN® micro




Panneau acoustique en laine de bois liée à la magnésie 1 couche, doté d'une surface microporeuse, recommandé en termes de biologie de la construction.

## Domaines d'application

Revêtements muraux à utiliser en intérieur à des fins décoratives et d'isolation acoustique.


## Configuration de bord AK-01



## Couleurs

La surface naturelle des panneaux en laine de bois se prête parfaitement au jeu d'une conception créative et colorée. Nous vous proposons une gamme de coloris quasi illimitée. Vous pouvez ainsi choisir n'importe quelle teinte des systèmes de couleurs populaires comme RAL, NCS ou StoColor.

Couleurs standard	Couleurs pastel	Couleurs pures
●	●	●



# DONNÉES TECHNIQUES

Quantité nécessaire par m² de mur ou de plafond							
Description		Module 300 <sup>1)</sup>			Module 600 <sup>2)</sup>		
		Superficie [m²]	pcs/m²	pcs/carton	Superficie [m²]	pcs/m²	pcs/carton
	Triangle	0,045	22,22	28	0,180	5,56	40
	Parallélogramme	0,090	11,11	7	0,360	2,78	10
	Carré	0,090	11,11	14	0,360	2,78	20
	Rectangle	0,180	5,56	7	0,720	1,39	10
	Bande	0,090	11,11	14	0,360	2,78	20
	Cercle	0,070	11,11	14	0,283	2,78	20
	Hexagone	0,058	17,25	14	0,234	4,27	20

<sup>1)</sup> Élément 300 : max. 20 cartons par palette

<sup>2)</sup> Élément 600 : max. 3 cartons par palette

# POSE

## Remarques relatives aux consignes de pose

Les modules HERADESIGN® creative sont fabriqués, contrôlés et transportés avec le plus grand soin jusqu'au site de construction. À la réception du matériel, veuillez toujours :

- vérifier le nombre d'emballages unitaires (palettes, cartons, m²) ;
- comparer le contenu des emballages unitaires avec le bordereau de livraison et les étiquettes collées sur les emballages ;
- vérifier que les accessoires, notamment les bouchons, les vis, la peinture de retouche et les profilés, sont bien inclus ;
- vous assurer que la marchandise ou les pièces ne sont pas endommagées.

**IMPORTANT :** En cas de dommages survenus pendant le transport, de quantités insuffisantes ou d'autres anomalies, veuillez en informer le livreur. Veuillez également informer immédiatement le marchand qui a procédé à l'envoi des produits.

De bonnes conditions de travail adaptées et de traitement sont essentielles pour une pose réussie des modules HERADESIGN® creative. Seuls un travail minutieux et des produits de haute qualité peuvent donner un résultat satisfaisant.

La pose des panneaux HERADESIGN® creative relève de la décoration d'intérieur et doit uniquement être réalisée dans des conditions d'humidité et de température contrôlées. Tous les travaux sources de poussière doivent être achevés avant la pose des panneaux.

Vérifiez que les modules HERADESIGN® creative ne sont pas endommagés avant de les poser. Les panneaux endommagés ne doivent pas être installés.

Le transport vers le site de pose, le déballage et la manipulation des produits HERADESIGN® creative doivent toujours être effectués avec grand soin. Travaillez toujours avec des mains et des outils propres. Nous vous conseillons de porter des gants propres.

Avant de commencer à poser les panneaux, vérifiez la capacité de charge de la surface sous-jacente.

Si besoin, les modules peuvent être découpés à l'aide d'une scie circulaire, d'une scie sur table ou d'une scie sauteuse. Ôtez la poussière avec une brosse douce.

Les légers dommages sur la surface du panneau, ainsi que les bords découpés, peuvent être peints avec soin une fois la pose terminée. Pour cela, utilisez un pinceau fin.


Appliquez une petite quantité de peinture afin d'éviter les différences de couleur. Les bords découpés ou les fibres fabriquées ultérieurement peuvent être peints au moyen d'un pinceau ou d'un rouleau à poils courts (par ex., un rouleau en microfibre de 13 mm, un rouleau à peindre de 10 mm).

Si vous installez les modules HERADESIGN® creative selon le montage vissé, nous vous recommandons d'utiliser le porte-embout « facile » HERADESIGN® pour une pose précise des vis. Déterminez la profondeur de vis requise sur un panneau d'essai avant la pose.

## Variante : pose vissée au mur et au plafond.

Les panneaux acoustiques HERADESIGN® creative peuvent être visés sur des profilés CD 60 x 27 x 0,6 mm ou des lattes de bois de 30/60 mm. Type de vis : Vis HERADESIGN®, 50 x 4,5 mm.

Il est également possible d'utiliser des attaches rainurées ou résinées. Largeur d'attache > 8 mm, longueur d'attache > 50 mm.



La position des vis peut varier en fonction de l'échantillon et de l'ossature en cas d'utilisation d'éléments de 300 mm.




## Variante : montage collé au mur

Les consignes d'installation suivantes s'appliquent au montage collé des panneaux acoustiques HERADESIGN® creative dans des modules de 300 mm au mur. Pour la pose avec des vis HERADESIGN®, suivez la procédure correspondante.


**IMPORTANT :** la surface sous-jacente doit être sèche, exempte de poussières, à niveau et capable de supporter la charge. La température minimale de la surface sous-jacente et de manipulation est de + 7 °C. Il convient de vérifier l'adhésion des surfaces aux propriétés inconnues.

Les règles générales relatives à la pose des panneaux acoustiques en laine de bois HERADESIGN® doivent être respectées.


**1 | TRACEZ**  
une ligne horizontale.




**2 | TRACEZ**  
une ligne verticale.



**3 | DÉFINISSEZ LE MODULE**  
Selon le type de panneau à coller, plusieurs repères dans un module de 300 mm ou 600 mm seront éventuellement nécessaires.



**4 | APPLIQUEZ LA COLLE**  
Appliquez une ligne de colle sur le panneau acoustique. Knauf AMF recommande l'utilisation de la colle Knauf Power.  
Temps de pose : env. 15 min  
Quantité : env. 1 cartouche/m².  
Exemple de lignes d'application de la colle.




**5 | ALIGNER**  
les éléments par rapport au module et collez-les à la surface sous-jacente en appuyant.




### 6 | POSEZ LA PREMIÈRE RANGÉE

La première rangée doit être installée avec une grande précision. Nous vous conseillons d'utiliser une barre de butée horizontale pour vous assurer que les panneaux ne glissent pas et pour faciliter leur alignement. Il est également possible de sécuriser la première rangée à l'aide de vis ou de supports muraux.




### 7 | POSEZ LES RANGÉES SUIVANTES

Les rangées suivantes en partant du bas sont placées et collées. La position des éléments doit être régulièrement contrôlée à l'aide d'un niveau à bulle.



### 8 | VÉRIFIEZ

Une fois que la pose est terminée, il est possible de retoucher les dommages de fibres ou de couleur avec un pinceau et la peinture de retouche fournie.



### 9 | PROFITEZ

Le montage au mur est achevé.

